

Olieudskilleranlæg

Retningslinjer



nordfyns
kommune

Retningslinjer for olieudskiller

Formål

Formålet med disse retningslinjer er at sikre en optimal indretning og drift af olieudskilleranlæg.

Etablering af olieudskilleranlæg

Etablering, udskiftning eller flytning af olieudskilleranlæg kræver en spildevandstilladelse og kan i visse tilfælde også kræve en anmeldelse til kommunens byggesags kontor. Blanketter findes på virk.dk

Hvor skal der etableres olieudskilleranlæg?

Der skal etableres olieudskiller hvor der er olieholdigt spildevand f.eks. i forbindelse med en vaskehal eller en vaskeplads.

Hvad er et olieudskilleranlæg?

Et olieudskilleranlæg består af

- Sandfang
- Olieudskiller
- Prøvetagningsbrønd

Dimensioneringskrav

Der er altid virksomhedsejeren der har ansvaret for at olieudskilleren er dimensioneret efter de aktiviteter der foregår på virksomheden.

Autoriseret kloakmester

Et olieudskilleranlæg må kun etableres af en autoriseret kloakmester.

Tæthedsprøvning af olieudskiller

Alle nye anlæg skal tæthedsprøves inden ibrugtagning. Tæthedsprøvning skal udføres af autoriseret kloakmester.

Det anbefales at olieudskilleren tæthedsprøves mindst hvert 5. år. Ved mistanke om utæthed bør den altid tæthedsprøves.

Kontrol af olieudskilleranlæg

Olieudskilleranlægget inspiceres for synlige fejl og mangler mindst en gang om året. Bundtømning af olieudskilleranlægget sker efter behov – dog minimum hver 3. år. Olieudskilleranlægget skal være tilmeldt kommunens tømningsordning.

Anvendes olieudskilleren ikke

Anvendes olieudskilleranlægget ikke, kan Nordfyns kommune give tilladelse til, at udskilleren afblændes, sløjfes.

Ved sløjfning og afblænding skal olieudskilleranlæg bundtømmes, og tilløb skal afproppes. Afpropningen skal foretages af autoriseret kloakmester. Ejeren/brugeren skal sende dokumentation for sløjfning til kommunen.

Krav til ældre olieudskilleranlæg

Ældre olieudskilleranlæg kan stadig bruges, hvis anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt. Dog kan Natur og Miljø ved mistanke om utæthed, kræve ændringer.

Drift

Virksomheden skal løbende føre kontrol med at udskiller og sandfang fungerer efter hensigten, og sørge for, at olieudskilleren altid er vandfyldt.

Virksomheden er ansvarlig for at udskilleren straks fyldes med vand efter tømning.

Hvis den planlagte tømningfrekvens ikke er nok skal der rekvireres ekstra tømning. Ekstra tømning kan rekvireres hos Modtagestation Fyn I/S (MOTAS) på tlf. 76 20 13 00.

Vedligehold

- Olieudskilleren skal tømmes og visuelt kontrolleres med maks. 12 måneders interval, eller når ca. 70 % af opsamlingskapaciteten er opbrugt.
- Sandfanget skal tømmes, når det er halvt fyldt.
- Hvis der er monteret alarm i olieudskilleren skal hængesløjer og kabler rengøres jævnligt og som minimum ved den årlige tømning.
- Filtre skal rengøres/udskiftes efter leverandøranvisningen.
- Olieudskilleren bør kontrolleres for tæthed mindst hvert 5. år.

Ansvar

Det er altid ejeren/brugerens ansvar at udskilleranlægget fungerer korrekt og miljømæssigt forsvarligt. I værste fald kan effekten blive så dårlig at der bliver ledt olieholdigt vand videre til kloaknettet hvor det kan skade rensningsanlægget eller vanløbet.

Uheld

I tilfælde af spild eller uheld, hvor der er risiko for udledning af olie til kloaksystemet eller jord og grundvand.

- Forsøg at afværge forureningen og dens spredning.
- Kontakt Alarmcentralen på 112.
- Orienter vandcenter Syd på telefon 63 13 23 33.

Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside og på virksomheden@nordfynskommune.dk sendes til tek-nisk@nordfynskommune.dk

Spørgsmål kan rettes til Nordfyns Kommune på tlf.: 64 82 82 82.

Olieudskilleranlæg

- Skal anmeldes til kommunen
- Kræver spildevandstilladelse
- Kræver regelmæssig vedligehold
- Det er altid ejer/brugers ansvar at anlægget fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Nordfyns Kommune

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Dokument nr.: 480-2014-895766